



- A - Zwart (van motor) *
- B - Fase (bruin van stopcontact)
- C - Bruin (van motor) *

- D - Blauw + Blauw
(van motor en stopcontact)
- E - Groen/geel + Groen/ geel
(van motor en stopcontact)

Let op : indien de draairichting niet overeenkomt met de pijlen up/down van de behuizing, dient u "A" en "C" om te wisselen.